

SALUT!

MERCI D'AVOIR CHOISI GO PADDLE MTL POUR VOS AVENTURES SUR L'EAU

Nous sommes une petite équipe passionnée par le plein-air et les sports nautiques et sommes dévoués à vous offrir la meilleure expérience qui soit. Soyez-prudent sur les plans d'eau et n'hésitez pas à partager avec nous vos aventures!



@GoPaddleMtl



@gopaddlemtl

Pour plus d'informations ou assistance, contactez-nous: gopaddlemtl@gmail.com

GO10' / GO10.5' / GO10.5' BW / GO11' / GO11' W

Inclus:


- sac de transport
- pagaie
- aileron amovible
- pompe manuelle
- laisse de sécurité
- trousse de réparation

Specifications

GO 10' : 10' x 30" x 6"
Capacité maximale: 310 lbs

GO 10.5' : 10'6" x 32" x 6"
Capacité maximale: 330 lbs

GO 11' : 11' x 32" x 6"
Capacité maximale: 350 lbs



INSTRUCTIONS

- Déballez et déroulez la planche sur une surface plane et dégagée
- Dévissez le bouchon de la valve de gonflement.
- Connectez le tuyau flexible de la pompe à celle-ci, puis connectez la pompe à la valve .
- Assurez-vous que la valve est en position relevée.
- Gonflez votre planche.
- La jauge de pression sur la pompe indique le niveau PSI de la planche.
- Déconnectez le tuyau de la planche.
- Revissez le bouchon de la valve de gonflement.
- Installez la laisse de sécurité à l'ancrage près de la valve de gonflement.
- Installez l'aileron central et assurez vous qu'il est bien attaché avec sa clip
- Assemblez la pagaie et vérifiez que sa longueur vous convient
- Sortez votre planche de l'eau pour la dégonfler
- Pressez sur la valve de gonflement et faites la tourner afin qu'elle reste abaissée
- Laissez sécher la planche complètement avant de la ranger afin d'éviter la formation de moisissures

ATTENTION!

- Respectez la limite de poids maximale
- Le surgonflage peut causer des dommages à la planche
- Nous conseillons de dégonfler la planche si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée
- Lavez votre planche à l'eau douce après utilisation si vous le déplacez sur différents plans d'eau

Go Paddle Mtl offre une garantie limitée de 1 an sur le produit, applicable seulement sur les défauts de fabrication qui rendent le produit inutilisable. La garantie ne s'applique pas sur:

- L'usure et la décoloration des matériaux dues à un usage normale et à l'exposition environnemental
- Les dommages causés par l'abus ou l'absence de maintenance
- Les dommages causés par les chocs et collisions
- Les dommages causés par l'amarrage et le rangement de la planche
- Les dommages causés par le transport de la planche et ses accessoires
- Une planche utilisée pour la location ou la revente

Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur le produit et ses accessoires, contactez-nous en premier lieu, il nous fera plaisir de vous aider: gopaddlemtl@gmail.com



WWW.GOPADDLEMTL.COM